

SD-I-001

Pokyny pro montáž a provoz požárních uzávěr

1. Požadavky na montáž:

- (i.) Montáž požárních uzávěr vyráběných firmou HSE spol. s.r.o. Humpolec může provést pouze oprávněná montážní firma, která je proškolená výrobcem. Při montáži musí být použité výhradně materiály a postup předepsané firmou HSE spol. s r.o.

2. Funkční zkoušky

- (i.) Provozovatel (uživatel) požárně bezpečnostního zařízení musí podle § 7 písmene (4) Vyhlášky č. 246/2001Sb., zajistit nejméně 1x ročně kontrolu provozuschopnosti této požární uzávěry. Kontrolu požárně bezpečnostního zařízení smí provádět pouze k tomu oprávněná osoba.
- (ii.) Před uvedením požární uzávěry do provozu, kromě ručně ovládaných požárních uzávěr, musí provést oprávněná osoba funkční zkoušky. Při funkčních zkouškách se ověřuje, zda provedení požární uzávěry odpovídá projekčním a technickým požadavkům na požárně bezpečnostní funkci. Záznam o této zkoušce uvede oprávněná osoba do provozního deníku požární uzávěry. Bez provedení této zkoušky neručí výrobce za správnou funkčnost uzávěry.
- (iii.) Pro dokladování požární odolnosti požární uzávěry musíte jako provozovatel s dodavatelem a se servisní firmou, při dodávce a při opravách a kontrolách, vyplnit provozní deník požární uzávěry. Zajištění provozuschopnosti požární uzávěry a řešení případné reklamace je možné pouze za předpokladu, že je provozovatel zajistil správné vyplnění provozního deníku včetně zápisů o pravidelných ročních kontrolách oprávněnou osobou.

3. Požadavky na provoz a údržbu

- (i.) Provozovatel požární uzávěry je povinen po celou dobu jejího používání provádět vizuální kontrolu (povrchové poškození způsobené případným nárazem, mechanické poškození atp.) a kontrolu funkčnosti (možné tření o podlahu, funkčnost zámků, závěsů, kování a ostatních funkčních doplňků jako jsou samozavírače dveří atp.). V případě závady je nutné kontaktovat smluvního partnera provádějícího pravidelné roční kontroly, který rozhodne o dalším postupu.
- (ii.) Běžnou údržbu povrchu dveří a zárubní provádějte pouze umytím mýdlovým roztokem nebo saponátem. Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (obsahující písek apod.), které mohou poškodit povrch a takové čisticí prostředky, které reagují s povrchovým nátěrem (například aceton, toluen apod.). Vady způsobené nesprávným postupem při čištění nejsou předmětem pro reklamaci.

- (iii.) Pohyblivé části dveří – mechanické zámky, závěsy a kování – minimálně 2x ročně promažte silikonovým olejem.
- (iv.) U mechanických zámků promažte vždy i náběžné hrany střešky, jinak dochází ke zvýšenému tření při zaklapnutí do zárubně a v případě dveří se samozavíračem i k omezení jeho samozavírací funkce.
- (v.) Samozavírače pravidelně seřizujte dle návodu jejich výrobce.
- (vi.) Elektromagnetické zámky je zakázáno mazat, pouze zkontrolujte pevné dotažení šroubků zámku.
- (vii.) Je-li u dveří se samozavíračem požadována aretace dveří v otevřeném stavu, je nutné u dveří použít odpovídající mechanismy (magnet, samozavírače s aretací napojené na EPS apod.), přičemž tato skutečnost musí být v souladu s PBŘ stavby. Nikdy nesmíte k tomuto účelu použít klíny anebo jiné předměty vkládané pod dveře nebo do otvoru mezi dveřním křídlem a zárubní na straně závěsů. V takovém případě může dojít k deformaci plechu, zkřivení celých dveří nebo poškození závěsů a ohrožení správné funkce požární uzávěry. Poškození vzniklá nesprávným zajištěním dveří popsáním v tomto odstavci nebudou předmětem reklamace.
- (viii.) Musíte zamezit páčení dveřního křídla, např. průvanem nárazem o stěnu nebo jiným prudkým nárazem do křídla, čímž může dojít k nesprávné funkčnosti samozavíračů nebo k jejich poškození, k trvalé deformaci křídla, k poškození závěsů, zárubně anebo dalších částí požární uzávěry. Pro zamezení poškození požární uzávěry povětrnostními vlivy, musíte použít omezovače otevírání jako např. podlahovou či stěnovou zarážku v dostatečné vzdálenosti od závěsů, ideálně cca 10 cm od opačného konce křídla.
- (ix.) Při jakémkoliv svévolném zásahu do konstrukce v záruční době, bez předchozí konzultace s oprávněným servisním technikem výrobce, zaniká platnost záruky a v takovém případě výrobce u požární uzávěry neručí za správnou funkčnost v případě požáru!
- (x.) Požární uzávěra od HSE spol. s.r.o. Humpolec musí být po celou dobu používání vybavena pouze originálními funkčními komponenty (závěsy, kování, samozavírače apod.), ke kterým výrobce dodal certifikát o jejich požární odolnosti. Je striktně zakázáno je nahradit jinými komponenty než od výrobce požární uzávěry!